

# LINES

NOTICE / USER MANUAL



LA BOITE  
CONCEPT





**FR**

**FRANÇAIS**  
P.4 À 26



**EN**

**ENGLISH**  
P.27 TO 47

**FR**

# TABLE DES MATIÈRES

<b>1</b>	<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b>	6
<b>2</b>	<b>GARANTIE LIMITÉE DE LA BOITE CONCEPT</b>	10
<b>3</b>	<b>LINES</b>	14
	DESCRIPTION GÉNÉRALE	14
	INSTALLATION	16
<b>5</b>	<b>BON À SAVOIR</b>	32
<b>6</b>	<b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE</b>	33
<b>7</b>	<b>SERVICES</b>	33

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez les instructions.
2. Conservez les instructions.
3. Respectez les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Nettoyez uniquement le meuble avec un linge humide.
6. N'installez jamais l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil qui génère de la chaleur.
7. Lors de l'installation de vos produits audio sur le meuble, veuillez respectez le principe de sécurité de la fiche polarisée ou de type terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches et l'une est plus grande que l'autre : une fiche de type terre de deux broches et d'une troisième de type terre. La grande broche et la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise électrique, consultez un électricien pour procéder au remplacement de la prise électrique obsolète.
8. Protégez le cordon d'alimentation pour empêcher qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie de l'appareil.
9. Utilisez uniquement des fixations et accessoires fournis avec votre meuble.
10. Confiez tous les travaux de maintenance à du personnel spécialisé et qualifié.

## AVERTISSEMENT

Suite à l'installation de vos produits audio sur le meuble, pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer les unités à la pluie ou à des sources humides. L'unité doit être installée de manière à ce qu'elle puisse être retirée du réseau électrique depuis la prise (ou par le biais d'un connecteur adapté situé sur la partie arrière de l'unité). Si la prise de courant est utilisée en tant que dispositif de déconnexion, ce dernier doit alors rester prêt et facile d'utilisation. Utilisez uniquement les cordons d'alimentation fournis avec l'unité. Nous vous recommandons de ne pas placer l'appareil dans un espace confiné. Ne pas poser l'unité sur un tapis, et ne pas boucher les orifices d'aération, radiateur de l'amplificateur. L'unité ne doit pas être utilisée près de l'eau, elle ne doit pas être exposée à une source d'écoulement, ni à des éclaboussures ou à tout autre type de liquide. Aucun objet rempli d'eau, comme des vases, ne doit être placé sur l'unité.

## RESPONSABILITÉ

L'installation du meuble et de ses étagères bois est une étape très importante pour la bonne utilisation du produit. L'utilisateur final doit lire attentivement le mode d'emploi dans la partie relative à l'installation et l'utilisation avant de l'assembler ou demander à un représentant de la marque en cas de question. CCLAB La Boite concept et ses revendeurs ne peuvent pas être tenus pour responsables en cas de chute du produit due à une installation n'ayant pas respecté les étapes de montage telles que détaillées dans le mode d'emploi du produit.

Le meuble est conçu et fabriqué suivant les meilleurs standards de qualité. Si votre meuble présente un défaut, La Boite concept ou un revendeur agréé pourra prendre en charge la réparation dans les limites de cette garantie.

La garantie est de 2 ans à partir de la date d'achat chez un revendeur agréé.

En enregistrant votre produit sur [laboiteconcept.com/register](http://laboiteconcept.com/register), vous vérifiez l'authenticité de celui-ci et bénéficiez gratuitement d'1 an d'extension de garantie offert par La Boite concept portant ainsi votre garantie à 3 ans.

## AÉRATION / IMPORTANT

Les unités électroniques placées sur le meuble risquent de chauffer lors de leur utilisation. Ne pas placer l'équipement dans une pièce entièrement fermée ou dans un casier ne disposant pas d'une aération suffisante.

## EMPLACEMENT

Le meuble étant destiné à accueillir vos appareils hifi, choisir avec précaution un endroit pour installer votre équipement. Évitez de le placer directement face aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Aucune source de feu ne doit être placée sur le meuble. Évitez également toutes les sources qui pourraient occasionner de la poussière, de la fraîcheur ou de l'humidité. Le meuble doit obligatoirement être installé sur un sol stable.

## SURCHARGE

Lors de l'installation de vos appareils audio sur le meuble, éviter de surcharger les installations électriques murales, ou les rallonges, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou de décharge électrique. Les installations en courant continu surchargées, les rallonges, les câbles d'alimentation abîmés, une isolation endommagée ou craquelée, des prises cassées, constituent des dangers. Cela pourrait provoquer une décharge ou un incendie. S'assurer que chaque câble est correctement inséré. Pour éviter des ronflements ou des bruits de fond, ne pas mélanger les interconnexions avec le cordon d'alimentation ou les câbles RCA.



## NETTOYAGE

Pour nettoyer l'unité, passer un chiffon non pelucheux et légèrement humide. Ne pas utiliser de produits liquides nettoyants comprenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des abrasifs. Ne pas utiliser de spray sur ou près de l'unité si des appareils électroniques sont posés dessus.

## RÉPARATIONS

Ces unités ne peuvent pas être réparées par l'utilisateur, ne pas essayer de réparer, de défaire, ou même d'assembler l'unité si un problème survient. En cas de problème, merci de contacter votre revendeur.

Le fabricant n'est pas responsable des problèmes éventuels engendrés par des modifications non autorisées effectuées sur ce meuble. De tels changements pourraient annuler les autorisations d'utilisation qu'à l'utilisateur.



### ATTENTION

Le point d'exclamation situé dans le triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur d'instructions relatives aux opérations de maintenance et au fonctionnement dans le manuel de cet appareil.

# GARANTIE LIMITÉE DE LA BOITE CONCEPT

Ce produit a été conçu et fabriqué en vertu des normes de qualité les plus rigoureuses. Toutefois, en cas de problème, La Boite concept et ses distributeurs nationaux garantissent une main d'œuvre (exclusions possibles) et des pièces de rechange gratuites dans tous pays desservis par un distributeur agréé de La Boite concept.

Cette garantie limitée est valable pendant une période de 2 ans / vingt-quatre (24) mois à partir de la date d'achat, à l'exception d'exclusions qui peuvent s'appliquer dans certains pays conformément à la législation nationale. Consultez le distributeur La Boite concept de votre pays pour obtenir des informations détaillées.

**Assurez-vous d'enregistrer votre meuble sur notre site :**

[www.laboiteconcept.com/register](http://www.laboiteconcept.com/register)

**Ou utilisez ce QR code pour y accéder directement :**



1. La garantie est limitée à la réparation de l'équipement. Les frais de transport ou autres, les risques associés à l'enlèvement, au transport et à l'installation du produit ne sont pas couverts par cette garantie.
2. La garantie est exclusivement réservée au propriétaire d'origine et ne peut pas être transférée.
3. Durant la garantie limitée de 2 ans, préservez les cartons d'emballage et mousse de protection.

4. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits faisant l'objet de vices de matériaux et/ou de construction au moment de l'achat et ne sera pas applicable dans les cas suivants :
  - a. Détériorations entraînées par une installation, connexion ou un emballage incorrect.
  - b. Détériorations entraînées par un usage autre que l'usage correct décrit dans le manuel de l'utilisateur, la négligence, des modifications ou l'usage de pièces qui ne sont pas fabriquées ou agréées par La Boite concept.
  - c. Détériorations entraînées par un équipement auxiliaire défectueux ou qui ne convient pas.
  - d. Détériorations résultant de : accidents, foudre, eau, chaleur, guerre, troubles de l'ordre public ou autre cause ne relevant pas du contrôle raisonnable de La Boite concept ou de ses distributeurs agréés.
  - e. Les produits dont le numéro de série a été modifié, effacé, éliminé ou rendu illisible.
  - f. Les produits qui ont été réparés ou modifiés par une personne non autorisée.
5. Cette garantie vient en complément à toute obligation juridique nationale/régionale des revendeurs ou distributeurs nationaux et n'affecte pas vos droits statutaires en tant que client.
6. Pour bénéficier de cette garantie, veuillez utiliser l'emballage d'origine fourni avec votre platine Square.


## DÉPOSER UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE LA GARANTIE

Veuillez respecter la procédure ci-dessous, si vous souhaitez faire une réclamation sous garantie :


1. Si l'équipement est utilisé dans le pays d'achat, veuillez contacter le distributeur agréé par La Boite concept qui a vendu l'équipement.
2. Si l'équipement est utilisé dans un pays autre que le pays d'achat, veuillez contacter le distributeur national La Boite concept du pays de résidence, qui vous indiquera où vous pouvez faire réparer l'équipement. Vous pouvez contacter La Boite concept en France ou consulter notre site internet afin d'obtenir le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de votre distributeur local. Pour valider votre garantie, vous devez présenter l'original de votre facture d'achat ou une autre forme de preuve de votre achat et de la date d'achat.

# LINES



## DESCRIPTION GÉNÉRALE



Positionnement 1 : vertical



Positionnement 2 : horizontal



Meuble avec option accessoires

1	Structure métal	x1
2	Tablette bois 1	x1
3a	Tablette bois 2	x3
3b	Tablette bois 2 avec inserts	x1
4	Tablette bois 3	x1
5	Tablette bois 4	x2
6	Barre métal support vinyles	x1
7	Taquet pour vinyles	x4
8	Patins	x4
9	Serres-câbles	x10
10	Accessoire cuir 1	x1
11	Accessoire cuir 2	x1
12	Accessoires cuir 3	x1


# INSTALLATION

Gardez à l'esprit que le meuble est un produit fragile. Conservez l'emballage d'origine dans le cas où vous devriez retourner le produit, la garantie limitée ne couvre pas les dégâts dus à l'expédition. La politique de retour sur 30 jours couvre uniquement les produits retournés dans leur emballage d'origine.


Le carton contient les éléments suivants :

- / Une structure métal
- / Une barre de maintien vinyles
- / Huit tablettes
- / Quatre taquets de maintien vinyles
- / Quatre patins
- / Dix serre-câbles
- / Trois accessoires en cuir (en option seulement)

**1.** Une fois tous les éléments sortis de leur emballage, positionnez la stucture métallique en position verticale (position 1) ou en position horizontale (position 2).




Position 1 : meuble vertical




Position 2 : meuble horizontal




2. Clipsez les quatre patins sur le dessous du meuble.




Position 1




Position 2



**3.** Disposez les tablettes en bois sur la structure.  
Exemple de positionnement des tablettes.




Position 1




Position 2


4. Fixez la barre en métal centrale maintenant les vinyles, livres ou autre. Pour cela, positionnez les perçages de la plaque en métal face aux inserts situés en dessous de la tablettes bois destinée à cet usage. Vissez ensuite les quatre vis fournies pour fixer la barre.




Position 1




Position 2




5. Insérez les taquets sur les tablettes comprenant des fentes.





6. Dans le cas où l'option accessoires est présente, positionnez-les sur le meuble après l'installation des tablettes et autres éléments constituant le meuble.







**7.** Si vous possédez plusieurs meubles, ceux-ci peuvent être joints à l'aide des patins et accessoires fournis, comme illustré ci-dessous.






**8.** Une fois votre meuble en place, disposez vos équipements audio sur celui-ci. Vous pouvez par exemple disposer un PR01 et une platine SQUARE qui s'intègrent parfaitement à votre meuble.





**9.** Branchez vos appareils. Afin que les câbles s'intègrent à la structure du meuble, faites les suivre la structure du meuble. Fixez-les au fil du meuble grâce aux serre-câbles en cuir fournis.





# BON À SAVOIR

## **INSTRUCTION DE SÉCURITÉ**

Lors de l'installation de vos équipements audio sur le meuble, l'alimentation électrique n'est pas la même dans tous les pays. Avant de brancher votre transformateur à la prise de courant, vérifiez que la tension de votre région correspond à celle indiquée sur l'étiquette de votre transformateur. Le transformateur sert à connecter et à déconnecter votre appareil du secteur. Vérifiez qu'il est toujours facilement accessible. Ne touchez jamais vos appareils ou leurs transformateurs avec des mains mouillées ou humides. Empêchez tout liquide d'entrer dans vos appareils ou leurs transformateurs. Ne placez pas d'objet contenant du liquide, comme un vase, à proximité de l'appareil. Ne placez jamais une bougie à proximité de vos appareils. Vos appareils ne doivent pas être utilisés dans ou à proximité d'un lieu mouillé ou humide, près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine ou autre lieu similaire. Gardez les sacs en plastique éloignés des enfants pour prévenir tout risque de suffocation.

## **UTILISATION INCORRECTE**

Le meuble est fabriqué dans le plus grand respect des normes en vigueur et est soumis à des contrôles stricts de qualité avant de quitter l'usine. Les problèmes qui peuvent néanmoins apparaître ne sont pas nécessairement des défauts de matériel ou de fabrication, mais peuvent parfois être provoqués par une utilisation incorrecte ou « un malheureux concours de circonstances ».


# ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Votre meuble ne nécessite aucun ou peu d'entretien régulier. Retirez la poussière avec un tissu antistatique légèrement humidifié. N'utilisez jamais de tissu sec car cela crée de l'électricité statique ce qui attire encore plus la poussière ! Les liquides de nettoyage antistatiques sont disponibles dans des magasins spécialisés.

## SERVICES

Si vous rencontrez un problème dont la solution n'a pas été abordée ci-dessus, veuillez consulter votre revendeur pour plus de conseils. L'appareil ne peut être renvoyé au distributeur de votre pays que lorsque le problème n'a pu être résolu par votre revendeur. Ne renvoyez jamais un meuble sans être sûr qu'il ne soit correctement placé dans son emballage d'origine.

La garantie ne s'appliquera que si le meuble est retourné correctement emballé. Nous vous conseillons donc de conserver l'emballage d'origine.



# TABLE OF CONTENTS

<b>1</b>	<b>SAFETY INFORMATIONS</b>	29
<b>2</b>	<b>LA BOITE CONCEPT LIMITED WARRANTY</b>	32
<b>3</b>	<b>LINES</b>	34
	GENERAL DESCRIPTION	34
	INSTALLATION	38
<b>4</b>	<b>GOOD TO KNOW</b>	47
<b>5</b>	<b>MAINTENANCE AND CLEANING</b>	47
<b>6</b>	<b>SERVICES</b>	47

# SAFETY INFORMATIONS

1. Read the instructions.
2. Keep the instructions.
3. Follow the warnings.
4. Follow all instructions.
5. Clean the furniture with a damp cloth only.
6. Never install the appliance near a heat source such as a radiator, heat register, stove or other appliance that generates heat.
7. Never install near any heat source such as radiators, heat registers, cookers or other devices that produce heat.
8. When installing your audio products on the cabinet, please observe the safety principle of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one larger than the other: a grounding type plug has two blades and a third grounding type plug. The large pin and the third pin are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician to replace the obsolete outlet. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
9. Only use fixings and fittings supplied with your furniture.
10. Only allow qualified personnel to carry out maintenance work.

## WARNING

After installing your audio products on the cabinet, to reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the units to rain or moisture. The unit should be installed so that it can be removed from the mains supply from the socket (or via a suitable connector on the rear of the unit). If the socket is used as a disconnecting device, then it must remain ready and easy to use. Use only the power cords supplied with the unit. We recommend that you do not place the unit in a confined space. Do not place the unit on a carpet, and do not block the amplifier's air vents or heat sink. The unit should not be used near water or exposed to dripping, splashing or other liquids. No objects filled with water, such as vases, should be placed on the unit.

## RESPONSIBILITY

The installation of the unit and its wooden shelves is a very important step for the proper use of the product. The end user must read the instructions carefully in the section on installation and use before assembling it or ask a brand representative if he has any questions. CCLAB La Boite concept and its dealers cannot be held responsible if the product falls down due to an installation that does not follow the assembly steps as detailed in the product instructions.

The furniture is designed and manufactured to the highest quality standards. If your furniture has a defect, La Boite concept or an authorised retailer will repair it within the limits of this warranty.

The guarantee is for 2 years from the date of purchase from an authorised dealer.

By registering your product on [laboiteconcept.com/register](http://laboiteconcept.com/register), you can check the authenticity of your product and benefit from a free 1-year warranty extension offered by La Boite concept bringing your warranty to 3 years.

## AERATION / IMPORTANT

Electronic units placed on the furniture may become hot during use. Do not place the equipment in a completely enclosed room or in a rack without sufficient ventilation.

## LOCATION

As the unit is designed to house your hi-fi equipment, choose a place to install your equipment with care. Avoid placing it in direct sunlight or near a heat source. No source of fire should be placed on the furniture. Also avoid all sources that could cause dust, coolness or humidity. The furniture must be placed on a stable floor.

## OVERLOADING

When installing your audio equipment on the cabinet, avoid overloading wall-mounted electrical equipment or extension cords, as this may cause a fire or electric shock hazard. Overloaded DC installations, extension cords, damaged power cords, damaged or cracked insulation, and broken plugs are hazards. This could cause a shock or fire. Make sure that each cable is correctly inserted. To avoid humming or background noise, do not mix interconnects with the power cord or RCA cables.

## CLEANING

To clean the unit, wipe with a lint-free, slightly damp cloth. Do not use liquid cleaners containing alcohol, ammonia or abrasives. Do not use spray on or near the unit if electronic devices are placed on it.

## REPAIRS

These units are not user serviceable, do not attempt to repair, disassemble, or even assemble the unit if a problem occurs. If you have a problem, please contact your dealer.

The manufacturer is not responsible for any problems caused by unauthorized modifications to this unit.

unauthorised modifications to this furniture. Such changes are the sole responsibility of the user.

## ATTENTION



The exclamation mark within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance

The exclamation mark within the equilateral triangle is intended to alert the user to maintenance and operating instructions in the manual for this appliance.

# LA BOITE CONCEPT LIMITED WARRANTY

This product was designed and manufactured in accordance with the most rigorous quality standards. However, in case of a problem, La Boite concept, and their national distributors, guarantee labour (exclusions possible) and spare parts free in all countries served by a La Boite concept approved distributor.

This limited warranty is valid for a two years / twenty four (24) months period from the date of purchase unless exclusions are applicable in some countries according to the national legislation. Contact La Boite concept's distributor in your country for more information. Please make sure to subscribe to the warranty on La Boite concept website.

**Please make sure you register your LX speaker on our website :**

[www.laboiteconcept.com/register](http://www.laboiteconcept.com/register)

**Or use this QR code to access directly :**



1. The warranty is limited to the repair of the equipment. Transport or other costs, and risks associated with the pickup, transport and installation of the products are not covered by this warranty.
2. The warranty is exclusively reserved for the original owner and may not be transferred.
3. During the 2-year limited warranty period, please preserve cartons boxes and protective foams.



4. This warranty is only eligible to products with faulty workmanship and/or defective parts at the moment of purchase and does not apply in the following cases:
  - a. Deteriorations resulting from an incorrect installation, connection or packaging.
  - b. Deteriorations resulting from an usage other than the correct usage described in the User Manual, negligence, changes or the use of parts not manufactured or approved by La Boite concept.
  - c. Deteriorations resulting from a defective or unsuitable auxiliary equipment.
  - d. Deteriorations resulting from : accidents, lightning, water, heat, war, breaches of public order, or other causes outside of the reasonable control La Boite concept or its approved distributors.
  - e. Products with serial numbers modified, erased, eliminated or rendered unreadable.
  - f. Products repaired or changed by an unauthorised person.
5. This warranty is an addition to any national / regional legal obligation on behalf of the national distributors or dealers and does not affect your statutory rights as a customer.
6. To claim this warranty please use the original packaging of your turntable.


## HOW TO FILE A CLAIM UNDER THE WARRANTY

Please follow the procedure below if you desire to file a claim under the warranty :


1. If the equipment is used in the country where it was purchased, please contact the distributor approved by La Boite concept which sold the equipment.
2. If the equipment is used in a country other than the country where it was purchased, please contact the national La Boite concept distributor of the residence country, which indicates to you where you can have the equipment repaired. If you desire to file a claim from France, please contact La Boite concept in France at [laboiteconcept.com](http://laboiteconcept.com) to obtain an accurate telephone/email address of your local distributor. To validate, your warranty, you should present the original copy of your sales invoice or another form of proof of your purchase and the date of purchase.

# LINES



## GENERAL OVERVIEW



Positioning 1 : vertical



Positioning 2 : horizontal



Meuble with accessories option

1	Metal structure	x1
2	Wood tablet 1	x1
3a	Wood tablet 2	x3
3b	Wood tablet 2 with inserts	x1
4	Wood tablet 3	x1
5	Wood tablet 4	x2
6	Metal bar for vinyls	x1
7	Cleats for vinyls	x4
8	Pads	x4
9	Cable holders	x10
10	Leather accessory 1	x1
11	Leather accessory 2	x1
12	Leather accessory 3	x1


# INSTALLATION

Keep in mind that the furniture is a fragile product. Keep the original packaging in case you need to return the furniture, as the limited warranty does not cover shipping damage. The 30-day return policy only covers products that are returned in their original packaging.


The box must contain the following components:

- / A metal structure
- / A metal bar
- / Eight wooden shelves
- / Four metal cleats
- / Four pads
- / Ten cable holders
- / Three leather accessories (if the accessories option was purchased)

**1.** Once all the elements have been removed from their packaging, position the metal frame as shown below. You can choose to position the furniture vertically (position 1) or horizontally (position 2).




Position 1 : vertical




Position 2 : horizontal


2. Clip the four pads at the bottom of the cabinet as shown below.




Position 1



Position 2




3. Place the wooden shelves on the structure. Here is an example of how to position the shelves.




Position 1






Position 2


4. Attach the central metal bar. To do this, position the holes in the metal plate opposite the inserts as shown below. Then screw in the four screws to secure the bar.




Position 1




Position 2




5. Insert the cleats on the shelves with slots.





6. If you have taken the option leather accessories, position them on the furniture.







7. If you have more than one piece of furniture, you can join them using the accessories provided, as shown below.







**8.** Once your furniture is in place, place your products on it. For example, you can place a PRO1 and a SQUARE turntable that fit perfectly into your furniture.





**9.** Plug in your appliances. In order to make the cables less visible, make them follow the metal wires of the furniture, as the example below. Secure them with the leather cable holders provided.



# GOOD TO KNOW

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

When installing your audio equipment on the cabinet, the power supply is not the same in all countries. Before connecting your transformer to the power outlet, check that the voltage in your area matches the voltage indicated on the label of your transformer. The transformer is used to connect and disconnect your appliance from the mains. Make sure it is always easily accessible. Never touch your appliances or their transformers with wet or damp hands. Do not allow any liquid to enter your equipment or its transformers. Do not place any object containing liquid, such as a vase, near the appliance. Never place a candle near your appliances. Your appliances should not be used in or near any wet or damp area, near a bathtub, washbowl, swimming pool or other similar location. Keep plastic bags away from children to prevent suffocation.

## **INCORRECT USE**

The furniture is manufactured to the highest standards and is subject to strict quality controls before leaving the factory. Problems that may occur are not necessarily material or manufacturing faults, but can sometimes be caused by incorrect use or an «unfortunate combination of circumstances».

# MAINTENANCE AND CLEANING

Your furniture requires little or no regular maintenance. Remove dust with a slightly dampened antistatic cloth. Never use a dry cloth as this creates static electricity which attracts even more dust! Antistatic cleaning fluids are available from specialist shops.

# SERVICES

If you encounter a problem that has not been addressed above, please consult your dealer for further advice. The appliance can only be returned to the distributor in your country if the problem cannot be solved by your dealer. Never return a piece of furniture unless you are sure that it is correctly placed in its original packaging.

The guarantee will only apply if the furniture is returned properly packed. We therefore advise you to keep the original packaging.



LA BOITE  
CONCEPT

269 Chemin De Mentaberrikoborda, 64480 USTARIZ - 05 64 11 54 15  
41 Rue Sedaine, 75011 PARIS - 01 43 72 53 24  
info@laboiteconcept.com  
www.laboiteconcept.com